

2. Conectar el cable RCA a la **AUX2 OUT** en el MAIN y **AUX2 IN** en el SUB como se muestra usando el cable RCA (no incluido).
3. En modo "**BT**", pulsar el botón "**AUX**" del control remoto de MAIN Sound Tower durante al menos 5 segundos. En la pantalla aparece "**SEARCHING TV STEREO**".
4. Cuando la conexión se completa, aparece "**TV STEREO MODE**" en la pantalla y luego se muestra la salida actual **CHANNEL**.
5. Cuando la conexión se completa, aparece un mensaje de "**SEARCHING TV**" en la pantalla de la MAIN Sound Tower y un "**SUB**" en la pantalla de SUB Sound Tower.
 - MAIN Sound Tower transmite el sonido del canal izquierdo y la SUB Sound Tower transmite el sonido del canal derecho. Pulsar el botón **ADD STEREO** en la MAIN o SUB Sound Tower para cambiar el canal de sonido de Sound Tower.
6. Conectar un televisión y MAIN Sound Tower por Bluetooth para reproducir música. El sonido sale de ambas Sound Tower.

NOTAS

- Para utilizar el modo de Groupe Stereo, ambas Sound Tower deben ser del mismo modelo.
- Una luz roja en el LED del botón **ADD STEREO** indica un error en la conexión del Groupe Stereo. Intenta de nuevo los pasos 1 a 5.
- En el modo de Groupe Stereo, el control remoto, **BT PAIRING**, **GROUP PLAY**, y los botones  (**Fuente**) de SUB Sound Tower están desactivados.
- El botón **GROUP PLAY** de la MAIN Sound Tower no está disponible en modo Groupe Stereo.
- Si el Samsung TV es compatible con una conexión simple, la pop-up de conexión se muestra automáticamente en el televisor, y si selecciona "**SÍ**", se conecta al televisor. Si existe una historia de conexión previa entre Samsung TV y Sound Tower, se conectará a Samsung TV sin pop-up. Para una conexión simple a Samsung TV, consulta la página 16.
- Los colores de la iluminación pueden variar entre la MAIN Sound Tower y SUB Sound Tower.
- Cuando se conecta a un televisión, los detalles de la MAIN y SUB Sound Tower están en la lista de Bluetooth del televisor, y sólo la MAIN Sound Tower puede ser conectada.

Terminando la conexión del modo de Groupe Stereo

Pulse el botón **ADD STEREO** (MAIN o SUB) durante al menos 5 segundos después de conectar el Groupe Stereo.

- En la pantalla aparece "**OFF-STEREO MODE**" y se apaga el LED del botón **ADD STEREO**.