



PXS1000-S-1D

ES

PX-S1000

CASIO.

GUÍA DEL USUARIO (Conceptos básicos)

Por favor guarde toda la información para futuras consultas. Asegúrese de leer las "Precauciones de seguridad" por separado y de utilizar correctamente el piano digital.

Estas instrucciones proporcionan información general sobre el funcionamiento del piano digital. Para obtener información más detallada, consulte la Guía del usuario disponible en el sitio web de CASIO, al cual puede acceder utilizando el código QR aquí indicado o a través de la siguiente URL.

<https://support.casio.com/global/es/emi/manual/PX-S1000/>



- Cuando el piano digital funciona solo con energía de las pilas, las notas podrían sonar distorsionadas al interpretar o reproducir una canción a un volumen máximo. Esto se debe a la diferencia entre alimentación mediante el adaptador de CA y alimentación mediante pilas, y no indica un fallo de funcionamiento del piano digital. Si hay distorsión, cambie a alimentación mediante el adaptador de CA o baje el nivel de volumen.

Operaciones compatibles

✓ 18 tonos para tocar en el teclado

ESTAS INSTRUCCIONES: "Selección de un tono"

✓ Respuesta al tacto ajustable

ESTAS INSTRUCCIONES: "Para cambiar la respuesta del teclado a presión de pulsación (Respuesta al tacto)"

✓ Efectos Simulador de sala y envolventes

ESTAS INSTRUCCIONES: "Uso del modo de sonido"

✓ Metrónomo para dar apoyo a las lecciones

ESTAS INSTRUCCIONES: "Uso del metrónomo"

✓ Modo Dúo

ESTAS INSTRUCCIONES: "División del teclado para ejecuciones a dúo"

✓ Reproducción y práctica de canciones incorporadas

ESTAS INSTRUCCIONES: "Para escuchar la reproducción de demostración", "Escuchar canciones (Biblioteca musical)"

✓ Grabación de sus interpretaciones en el teclado

ESTAS INSTRUCCIONES: "Grabación y reproducción de las interpretaciones (Grabador MIDI)"

✓ Vinculación de dispositivos inteligentes para una función mejorada

ESTAS INSTRUCCIONES: "Vinculación con un dispositivo inteligente (función APP)"

✓ Conectividad Bluetooth para reproducir el audio del dispositivo externo a través de los altavoces del piano digital

ESTAS INSTRUCCIONES: "Utilizar el piano digital como un sistema de altavoces Bluetooth"

✓ Otras características útiles

- Ajuste de la altura tonal del teclado (Transposición, afinación, desplazamiento de octava)
- Efectos (Chorus, brillantez)
- Ajuste de las características de sonido de un piano acústico (Simulador acústico)
- 17 escalas incluyendo temperamento igual (Afinación de escala)
- Conexión a un PC para intercambiar información sobre las interpretaciones (datos MIDI)

SITIO WEB DE CASIO: "Guía del usuario", "Lista de funciones del teclado", "Guía de conexión con Bluetooth, dispositivo de audio y PC"

✓ Solución de problemas

SITIO WEB DE CASIO: Guía del usuario